

Udtagning af prøve på ledniveau (L)

Version 1, 24-04-2026

Generelt

Du skal bruge de tilhørende labels (Figur 1) og følgeseddel, hvor strekkoden (markeret med blå boks) slutter med L og lednr. Bemærk om labelen passer til tidspunkt og matrix (prøvemateriale). Af labelen fremgår det evt., hvor meget af prøvematerialet du skal udtage (sup. ID).

Figur 1 Eksempel på label til en prøve på ledniveau (L).



Sådan udtager du

Ved en udtagning på ledniveau (L) skal du udtage én delprøve per parcel. Alle delprøver per led (behandling) sammenblandes til én prøve, som pakkes og mærkes med den tilhørende label. Det vil fremgå af den specifikke vejledning til din prøveudtagning, antallet af delprøver eller mængden du skal udtage i alt.

På figur 2 kan du se et eksempel på en afprøvning med 3 led (behandlinger) og 2 gentagelser i hvert led. Der er udtaget én delprøve i hver parcel, dvs. to delprøver per led, som sammenblandes til én prøve. Der vil derfor være 3 sammenblandede prøver i alt, én for hver af de tre led, som hver især mærkes med deres respektive labels og afsendes til analyselaboratoriet.

Figur 2 Eksempel på hvordan delprøverne udtages på ledniveau. Hver delprøve med samme symbol sammenblandes til én prøve.

