

Udtagning af gylleprøver

Version 1, 29-04-2026

Forberedelse

- **Planlæg gyllekørsel først på ugen** (mandag, tirsdag eller onsdag), så prøven kan sendes til laboratoriet og blive analyseret inden weekenden. Vær opmærksom på helligdage.
- Bestil pakkeforsendelse seneste kl. 12.00 dagen før prøven skal sendes til analyselaboratoriet. Se guiden for **Bestilling af pakkeforsendelse**.
- På udtagningsdagen klargøres en kølekasse med køleelementer, så prøven kan holdes kold efter udtagning og under transport. Det er vigtigt, at gylleprøven holdes intakt og kølig, så næringsstofprofilen ikke ændrer sig, inden analyse.
- Hvis prøven ikke kan sendes samme dag, opbevares den i **køleskab** til dagen efter. **Obs.** Prøven skal fryses, hvis gyllekørsel udføres i slutningen af ugen eller op til helligdage.
- Placér label nederst på flasken.

Materialeliste

- ☐ Handsker
- ☐ Prøveflaske (1L)
- ☐ Labels
- ☐ Kølekasse
- ☐ Køleelementer (frosne)
- ☐ Avispapir eller pap

Prøve udtagning

Når gyllevognene er fyldt, startes omrøringen. Prøven tages fra slæbeslangen eller studsene under udbringning.

Vigtigt:

- Tag prøven, når gyllen er godt omrørt.
- Tag ikke den første gylle, der kommer ud, da den kan stamme fra en tidligere udbringning.
- Fyld flasken til den røde pil, så der er nok prøve til analysen (**Figur 1**). Fyld ikke flasken helt op, da den kan sprænge ved frysning eller gasudvikling.



Figur 1 Prøveflaske (1L) hvor gylleprøven fyldes i. Flasken skal og må kun fyldes op til den røde streg.

Pakning og forsendelse

- Brug tilsendt kølekasse og køleelementer
- Pakning af gylleprøve: Læg to køleelementer i bunden af kølekassen. Læg derefter avis eller pap oven på, således prøverne ikke ligger direkte på køleelementerne. Prøveflasken kommer i. Fyld kølekassen med avispapir til toppen, så prøveflasken ikke rasler rundt under transporten.
- Vedlæg 'Følgeseddel til analyselaboratoriet'. Dobbelttjek, at der er overensstemmelse mellem prøve ID på anvendt label og følgeseddel.
- Fragtbrev påføres uden på kølekassen.

