

Udtagning af kerne-/frøprøver til Fusarium-analyse

Version 1, 08-07-2026

Denne guide omfatter udtagning af kerne- og frøprøver til Fusarium-analyse i forbindelse med høst.

Udtagningstidspunkt

Prøven udtages i forbindelse med høst.

Forberedelse

- **Planlæg prøveudtagning først på ugen** (mandag, tirsdag eller onsdag), så prøven kan sendes til laboratoriet og blive håndteret inden weekenden.
- Prøven skal indsendes hurtigst muligt efter udtagning.
- Bestil pakkeforsendelse hos Teknologisk Institut senest kl. 12.00 dagen før prøven skal sendes til analyselaboratoriet. Se guiden for **Bestilling af pakkeforsendelse**.
- Påklister label på et manillamærke og brug denne til at snøre lærredsposen.

Materialeliste

- ☐ Lærredsposer (anvendes specifikt til dette formål)
- ☐ Labels
- ☐ Manillamærke
- ☐ Følgeseddel
- ☐ Udtagningsskovl
- ☐ Evt. små spande

Prøveudtagning

Der udtages **1 kg** prøve til Fusarium-analyse. Er der angivet en anden prøvestørrelse i din afprøvningsplan, så gælder denne.

Vigtigt: Prøver til **Fusarium**-analyse skal emballeres i en **lærredspose**, da Mykotoxin-indholdet kan ændre sig under andre forhold og dermed påvirke analyseresultatet.

- For at sikre en repræsentativ prøve for behandlingen, så udtages der flere delprøver (f.eks. håndhulde) flere steder i det høstede parti fra behandlingsparcellen. Prøven må ikke udtages fra bunden eller toppen af den høstede mængde. Skrab det øverste lag til side før prøven udtages.
- Hvis prøven udtages, mens parcellen høstes og inden vejning, skal prøven vejes med. Er der en prøveudtager på mejetærskeren benyttes denne.
- Kom prøvematerialet i prøveposen og luk posen ved brug af manillamærket med den korrekte label.
- Prøven opbevares køligt, tørt og mørkt indtil forsendelse.

Pakning og forsendelse

- Brug en papkasse af passende størrelse og pak høstprøverne heri.



- Vedlæg '**Følgeseddel til analyselaboratoriet**'. Dobbelttjek, at der er overensstemmelse mellem prøve ID på anvendte labels og følgeseddel.
- Fragtbrev tilsendt fra Teknologisk Institut påføres uden på papkassen.

